

Алгоритм подключения и настройки фискального регистратора

! Обратите внимание, что для интеграции с системой ИТигрис Оптима могут быть использованы только фискальные регистраторы Штрих-М или Атол

Перед подключением фискальный регистратор должен быть зарегистрирован должным образом в ФНС. Также у вашей организации должен быть заключен договор на обработку фискальных данных с Оператором фискальных данных (ОФД)

Для подключения фискального регистратора к системе Итигрис Оптима выполните следующий порядок действий:

1. Подключите фискальный регистратор к компьютеру, с которого вы планируете печатать кассовые чеки
2. Установите на компьютере драйвер фискального регистратора Атол или Штрих-М (в зависимости от модели фискального регистратора) [Подробнее](#)
3. Задайте настройки обмена с Оператором фискальных данных; убедитесь, что фискальный регистратор имеет доступ к сети Интернет
4. Выполните настройку драйвера фискального регистратора [Подробнее](#)
5. Установите приложение для печати кассовых чеков Optima Native [Подробнее](#)
6. Выполните настройки системы Итигрис Оптима